

conseils d'installation flexbamboo

(revêtement de sol en rouleau avec sous-couche en latex)

conditions préalables

- Le parquet en bambou doit subir une acclimatation de minimum 48 heures dans son emballage, posé à plat, dans la pièce dans laquelle la pose est prévue (température entre 18 et 21°C, humidité de l'air 40-65%). Après l'ouverture de l'emballage ou de la boîte, les lames doivent être installées immédiatement.
- Veiller à ce que le sol soit à une température minimum de 18°C. Le parquet doit être posé sur une surface plane, plate, sèche, propre et stable.
- Un taux d'humidité trop élevé du sol peut avoir une influence négative sur le parquet. L'humidité maximale autorisée sur la surface sur laquelle sera installée le parquet est la suivante: 1,8% pour une chape en sable/ciment, 7-9% pour des panneaux en aggloméré, 0,3% pour une chape anhydrite.

attention

- Le bambou est un produit naturel, les variations de couleur et de structure dans un même lot sont donc possibles. Nous conseillons de mélanger les lames de différentes boîtes lors de la pose du parquet.
- Le poseur doit contrôler au préalable l'humidité, d'éventuels dommages, variations de couleurs, de dimensions, etc. Toute réclamation sera refusée après la pose ou la transformation du matériel initial.
- La pose du parquet est, en principe, la dernière opération à effectuer sur un chantier pour éviter de l'endommager.
- Des patins de protection doivent être placés sous les meubles et les chaises afin de ne pas endommager le parquet.
- Nous vous conseillons de mettre un paillason ou un tapis à l'entrée de la pièce.
- Dans le cas d'une lame endommagée, elle peut facilement être remplacée (pour cette raison, il est conseillé de toujours garder un certain matériel de rechange disponibles). Utiliser un couteau tranchant pour couper les lames du plancher (n'oubliez pas d'enlever le latex ainsi). Nettoyer le sous-sol et coller les lames en place.

température et humidité ambiantes idéales

- Température ambiante: Environ 18-21°C; Humidité de l'air: 40-65%.
- En hiver avec le chauffage, l'air ambiant est beaucoup plus sec. Pour maintenir une humidité constante, il est nécessaire d'utiliser des humidificateurs. Dans les périodes de plus grande humidité, en été et à l'automne, les pièces doivent être bien ventilées. Si les écarts d'humidité sont trop importants, le parquet peut se fissurer, se dilater ou se tuer. Il est important de contrôler l'humidité ambiante avec un hygromètre.

la pose

- Coller le matériel en plein sur le sol. Consulter la liste des colles recommandées. **Attention: Ne pas appliquer plus de 250-350gr/m²!**
- Le bambou et le bois sont des produits naturels et travaillent avec l'humidité. Si l'humidité est trop élevée, le matériau aura tendance à se dilater, tandis qu'une humidité trop faible le fera rétrécir. Il est donc très important de conserver un joint de dilatation en périphérie au niveau des murs, des portes, des canalisations, et en particulier sur les sols comportant de nombreux éléments de construction. La distance à conserver doit être de 5mm à 10mm.
- Couper le rouleau à la longueur souhaitée et le mettre en place en laissant 5 à 10mm sur les parois. Pour couper entre les lames, vous pouvez utiliser un cutter.
- Replier la moitié du rouleau, posez-le sur l'autre moitié du rouleau et appliquer la colle sur la partie maintenant visible sur le sol. Appliquer la colle conformément aux instructions du fabricant. Mettez la première moitié du rouleau en place et suivre la même procédure pour la seconde moitié du rouleau. Bien presser le matériau dans la colle pour assurer une bonne adhésion. Faire de même pour les rouleaux restants.
- Mesurer la largeur du dernier rouleau, le couper suivant la mesure désirée. Pour couper entre les lames, utiliser un cutter. Pour couper les lames, utilisez une scie sauteuse.

chauffage par le sol / système rafraichissant

Ce matériau n'est pas approprié pour un sol chauffant / système rafraichissant.

finition

- Le matériel doit être vernis, huilé ou ciré. Pour l'huile, le bambou ayant une structure dense en surface, il est nécessaire d'appliquer une fine couche d'huile et de la laisser sécher avant d'appliquer la couche suivante.
- Enlever les résidus de colle et d'autres matériaux de la surface du tapis. Nettoyer le tapis avec une brosse ou un aspirateur.
- Appliquer la finition choisie en suivant les instructions du fournisseur.
- En cas de matériau préfini: le sol est fini avec un UV-huile (SAICOS®). L'entretien initial avec SAICOS® WAX CARE est recommandé. Pour les pièces à plus fort passage il est recommandé d'appliquer une couche supplémentaire de huile SAICOS® PREMIUM HARDWAX.

nettoyage et entretien

La longévité de votre parquet dépend du nettoyage et de l'entretien.

- Le sable et la poussière ont le même effet en surface que le papier de verre. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser une brosse douce ou un aspirateur pour l'entretien. Nous recommandons également de mettre un tapis à l'entrée.
- Le produit d'entretien / nettoyage doit être compatible avec la finition choisie. Dans le cas d'un matériau préfini (SAICOS®):
 - Nettoyage / sec: dépoussiérage et nettoyage à sec. Nettoyage / humide: ajouter SAICOS® WAX CARE dans l'eau et utiliser un balai humide pour nettoyer le sol.
 - En fonction de l'usure de la chaussée, appliquez une petite quantité de SAICOS® WAX CARE sur un sol propre et sec et frottez avec un chiffon ou une cireuse.
 - S'il vous plaît voir www.saicos.de pour le programme d'entretien complet: www.saicos.de/category/produkte/pflegeprodukte/pflegeprodukte-ecoline

important

Ces conseils de pose sont des recommandations. Ils n'engagent en rien la responsabilité de ses auteurs.

Nous nous réservons le droit de modifier ce guide sans préavis. Consulter notre site web: www.moso.eu pour visualiser sa dernière version.

Copyright® Vous ne pouvez reproduire ce texte sans l'accord préalable écrit de Moso International BV.