

MOSO® Suelos de Bambú

adhesivo recomendadas

Compruebe las instrucciones completas de instalación de los productos MOSO® y siga los consejos del proveedor de cola.

adhesivo recomendadas para MOSO® Suelos de Bambú*

*) No para Bamboo Industriale

Marca	Producto
Bona	R770
	R850*
Forbo	144 Euromix PU
	157 Eurowood MS Hard Elastic
	158 Eurowood MS Hard Elastic Sepia
Stauf	Stauf SPU-460
	Stauf SPU-570
	Stauf PUK-445
	Stauf PUK-455
Wakol	PU210
	PU225
	PU350
	MS260

MOSO® Purebamboo con sistema clic:

Para Purebamboo con sistema clic recomendamos únicamente el uso de adhesivo PU.

Marca	Producto
Bona	R770
Forbo	144 Euromix PU
Stauf	Stauf SPU-460
	Stauf SPU-570
	Stauf PUK-445
	Stauf PUK-455
Wakol	PU210
	PU225
	PU350