

MOSO® - WOCA projets instruction d'entretien

pour le revêtement de sol MOSO® Bamboo UltraDensity® sur des surfaces importantes



Préparation:

Il est important pour l'huile que la pièce et le sol soient à une température comprise entre 15°C et 30°C et que l'humidité de l'air soit d'environ 50%. La teneur en humidité de la surface ne doit pas dépasser 12 %. Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée pour une évaporation et un temps de séchage optimaux.

Nettoyage régulier (fréquence selon besoin)

Pour le nettoyage régulier, utilisez le savon WOCA Commercial Soap :

Étape 1) Mélangez le WOCA Commercial Soap dans un rapport 1:40 avec de l'eau tiède (par exemple : 0,25L WOCA Commercial Soap pour 10L d'eau) et versez-le dans le réservoir de l'autolaveuse.

Étape 2) Nettoyez le sol dans le sens la fibre de bambou à l'aide d'une autolaveuse (voir exemples à droite). En se déplaçant dans le sens de la longueur, une petite quantité de liquide (y compris la saleté) reste sur la surface et le séchage complet sera rapide.

Si le nettoyage est effectué suffisamment (souvent), il sera moins nécessaire de traiter/huiler à nouveau le sol, car le savon WOCA Commercial Soap n'enlève pas la protection de l'huile. Si le nettoyage régulier ne suffit pas, il faut procéder à un Nettoyage intensif.



Traitement 2-en-1 (si le nettoyage régulier n'est plus suffisant)

Dans un traitement 2 en 1 utilisant le WOCA Commercial Oil, le nettoyage en profondeur et le huilage de la surface peuvent être effectués en un seul processus. Cette méthode est particulièrement pratique dans les zones à forte circulation, car le temps nécessaire à l'entretien est limité. Avant de commencer ce traitement, veillez à éliminer les saletés tenaces. En cas de saleté tenace, utilisez le nettoyant intensif WOCA avant d'utiliser l'huile commerciale. Si le nettoyage est suffisamment (souvent) effectué et que le sol est exempt de saletés, Commercial Oil peut être appliqué directement.

Étape 1) Secouez bien le récipient d'huile commerciale.

Étape 2) Appliquez environ 100 ml WOCA Commercial Oil par 10-20 m². Appliquez l'huile à l'aide d'une monobrosse et d'un pad vert. Continuez à broser jusqu'à ce que le bambou soit saturé et que la surface ait un aspect régulier et uniforme. La surface ne doit pas être mouillée par la suite.



Attention : les chiffons/tampons imbibés d'huile peuvent s'auto enflammer s'ils sont mal stockés. Pour une élimination correcte, les chiffons/tampons doivent donc être stockés dans un récipient hermétique rempli d'eau immédiatement après utilisation.



Nettoyage intensif (si le traitement 2-en-1 ne suffit)

Si la surface est très sale, nous recommandons de la nettoyer avec WOCA Intensive Wood Cleaner :

Étape 1) Mélanger le nettoyant WOCA Intensive Wood Cleaner dans un rapport de 1:20 avec de l'eau tiède (par exemple : 0,5L de WOCA Intensive Wood Cleaner pour 10L d'eau) et le verser dans le réservoir de l'autolaveuse.

Étape 2) Lavez le sol dans le sens de la fibre du bambou en utilisant une autolaveuse à faible vitesse d'avancement pour permettre au WOCA Intensive Wood Cleaner de dissoudre la saleté. Si le bambou est très sale, répétez cette étape.

Étape 3) Laissez la surface sécher complètement avant de la protéger à nouveau avec WOCA Commercial Oil.



WOCA Intensive Wood Cleaner est un nettoyant puissant qui agit en profondeur ; les surfaces doivent donc être huilées à nouveau après ce traitement.