

instrucciones de instalación flexbamboo

(suelos en rollo con dorso en látex)

antes de instalar

- Para aclimatar el producto, colocar las cajas en el suelo de la habitación donde se instalará unas 48 horas antes de instalar a una temperatura media de 18-21°C (40-65% de humedad). Después de abrir el paquete de papel de aluminio o caja, las laminas tienen que instalarse inmediatamente.
- Ponga atención a que el suelo deberá tener una temperatura mínima de 18°C. Superficie: debe ser estable, porosa, libre de suciedad, polvo, grasa o solventes, seca y sin rajaduras.
- Una excesiva humedad puede dañar el suelo. El máximo nivel de humedad permitido para el sub suelo es: hormigón 1,8%, aglomerado 7-9%, anhídrido 0,3%.

importante

- ¡El bambú es un producto natural! Lo que implica que pueden haber variaciones de tonos o de beta en el mismo lote.
- Antes de la instalación, aconsejamos se controlen las laminas detectando posibles defectos. No aceptamos reclamaciones sobre defectos visibles una vez el producto instalado.
- El suelo debe ser instalado en último lugar en la obra con el fin de evitar posibles daños. Cuidado con las colas que se utilizan para pegar el material al suelo que pueden dañar el acabado del producto.
- Con el fin de proteger el suelo durante años, aconsejamos se ponga protectores de fieltro debajo de los muebles como sillas, mesas...
- En caso de que una tira de bambú esté dañada, puede ser fácilmente reemplazada (por esta razón, es recomendable tener siempre un poco de material de repuesto disponible). Utilice un cuchillo afilado para cortar la tira del suelo (asegúrese de extraer el látex también). Limpie el sub suelo y pegue las tiras en su lugar.

condiciones óptimas

- Temperatura: aprox. 18-21°C;
- Humedad relativa: 40-65%.
- A lo largo del año, la humedad puede ser muy baja por la calefacción o el aire acondicionado. Para mantener la humedad relativa a un nivel correcto, deben instalarse humidificadores en los radiadores o si se trata de de aire acondicionado se deberán instalar humidificadores eléctricos. Aconsejamos que las habitaciones estén bien ventiladas. Cuando las variaciones de temperatura o de humedad son importantes, el material se puede contraer o expandir. Por este motivo, le recomendamos chequear la humedad ambiental utilizando un higrómetro.

instalación

- El suelo debe ser completamente pegado a la superficie inferior. Consulta la lista con colas recomendadas. **Atención: No aplique más de 250-350gr/m²!**
- El bambú y la madera son productos naturales que se ven afectados por la humedad del aire. El exceso de humedad del aire provoca una dilatación del material, mientras que la baja la humedad del aire se traduce en una contracción del material. Es importante que se mantengan juntas de dilatación entre las paredes, marcos de puertas, tuberías, etc! Esta distancia debe ser aproximadamente de unos 5-10mm.
- Cortar el rollo a la longitud necesaria y poner en su lugar dejando 5-10mm de espacio respecto a la pared. Para cortar entre las tiras se puede utilizar un cúter afilado.
- Doble hacia atrás la mitad del rollo y aplique la cola en la parte visible del subsuelo. Aplique la cola en el subsuelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Ponga la primera mitad del rollo en su lugar y siga el mismo procedimiento para la segunda mitad del rollo. Presione bien para obtener una buena adhesión.
- Continúe con este procedimiento hasta que la última fila. Medir el ancho del último rollo y cortar la medida necesaria. Use una tijera adaptada o una caladora para cortar las tiras de bambú en el sentido transversal.

suelo radiante / refrescante

Este suelo no puede ser instalado sobre suelo radiante / refrescante.

acabado

- El rollo Flexbamboo MOSO® debe ser barnizado, aceitado o encerado. Para aceitados: el bambú tiene una estructura de superficie muy densa, por esa razón se recomienda aplicar el aceite muy ligeramente y dejar que seque.
- Remover los residuos de cola o de otros materiales de la superficie una vez instalado el bamboo flex. Limpiar el suelo utilizando una mopa o un aspirador. Después pase un paño ligeramente húmedo.
- Aplicar el acabado elegido siguiendo las instrucciones del proveedor.
- En el caso de material pre-acabado: el rollo de Flexbamboo MOSO esta acabado con un aceite UV (SAICOS®). Se recomienda realizar un mantenimiento inicial con SAICOS® WAX CARE para el suelo recién instalado. En el caso de que el material haya sido instalado en una zona de "alto tránsito", se recomienda aplicar una capa adicional de aceite SAICOS® HARDWAX PREMIUM.

mantenimiento limpieza

La limpieza y mantenimiento de un suelo natural alarga su vida útil.

- La arena y el polvo tienen el mismo efecto en la superficie del suelo que el papel de lija. Por esta razón, le recomendamos utilizar un cepillo suave, un aspirador o removedor de polvo especial para limpiar la arena y el polvo del suelo. En la entrada, prevea una alfombra de buena calidad, así podrá evitar la suciedad de los pies.
- El producto de mantenimiento/limpieza debe ser compatible con el acabado elegido. En caso de material pre-acabado (SAICOS®):
 - Limpieza frecuente en seco: limpieza con aspiradora. Limpieza frecuente húmeda: mezclar SAICOS® WAX Care con agua y pasar una mopa ligeramente humedecida con esta mezcla sobre el suelo.
 - Limpieza ocasional para sacar manchas: Dependiendo del desgaste del suelo, aplique una pequeña cantidad de SAICOS® WAX CARE en el suelo seco y limpio y frote con un paño o pulidor de piso.
 - Consulte www.saicos.de de para conocer el programa de mantenimiento completo: www.saicos.de/category/produkte/pflegeprodukte/ [pflegeprodukte-ecoline](http://www.saicos.de/category/pflegeprodukte-ecoline)

información adicional

Aunque pongamos todos los cuidados para garantizar que nuestras instrucciones de instalación sean las más adecuadas, a veces circunstancias ajenas (ubicación, solera o procedimientos de instalación) pueden incidir sobre la calidad final de la instalación. Por este motivo le aconsejamos que en caso de duda se ponga en contacto con su distribuidor.

Estas instrucciones están sujetas a posibles cambios. Para obtener la última versión, ir a www.moso.eu

Copyright® Ningún contenido de este texto podrá ser reproducido sin el previo consentimiento por escrito de Moso Internacional BV.